

# パール缶式バキュームクリーナー（残サトル君II）の取扱い説明書

型式：PEL-VAC1

ICN(株)

足踏みブレーキ  
台車固定用

①エアースourceへワンタッチカップラ接続

②吸込み配管をダーテイタンクへ  
吐出し配管をクリーンタンクへ

③エアースourceストップバルブを開く⇒バキュームホースにてタンク沈殿物吸込みフィルター捕捉

清掃作業

脱水性

レギュレータにて0.25Mpa以下で稼働が原則

④清掃完了時エアースourceバルブを閉じ

⑤パール缶上部蓋のロックを外し上部蓋を外す（蓋は仮置きへ）

⑥フィルターを上部より取り出しスラッジを振り落し処理する（処理後も2～3回繰り返し使用可）

⑦新フィルターをパール缶上部より（内側から外へ折り曲げて）セットし上部端面に設置

⑧パール缶上部蓋を被せ上端面のフィルターをシールするように周囲のパッチン錠で必ずロックする

⑨吸込み及び吐出し用ホースを治具に巻付け終了足踏みブレーキを外し所定の場所移動する 終了時長期保管の場合は脱水を着実にすること

全体の外観写真  
寸法（560×760×H1000）

内部フィルターの種類（原則3種）

1： 10μ・・・標準

2： 5μ（3μも開発中）

3： 20μ

密閉して真空バキューム力を発揮

スラッジ処理

フィルター清掃

フィルターセット

研磨粕・砥粒など確実に捕捉

## パール缶式バキュームクリーナーの作業上の注意事項

①～⑨の順に操作して下さい。清掃作業時はタンク内の沈殿物を軽く攪拌しながらスラッジを大量に一気に吸い込まない様に吸込みパイプを上下に少し動かしながら吸えばスムーズに清掃作業に繋がります。

## フィルター以外の各構成部品

- 1：吸込み（スマートロック付）ホース長さ3m（25A）+パイプ付
- 2：パール缶上端面と上部蓋にはゴムパッキン+パッチン錠（真空度向上）
- 3：エアースourceダイヤフラムポンプ（ガラスエアースourceホース・レギュレータ・元バルブ付）
- 4：吐出しホース長さ3m（25A）+パイプ付