

# 設備付き残サトル君Ⅱの設置例とフィルター交換前の脱水作業方法説明

残サトル君Ⅱの設置イメージ



設備付き単体型を設置連続運転



M/C送り用  
クーラントポンプ

吸込ホースをポンプ付近より  
(スラッジが集まる位置より)



吐出ホースをタンク末端付近へ  
(タンク内流れ化の為)

脱水作業手順



濾過液の流れ

吸込みホース口90度ボールバルブ  
濾過作業時のレバー位置 (閉鎖)



大気

脱水完了後残サトル君Ⅱ  
の運転停止  
(エア元バルブ閉)

吸込みホース口90度ボールバルブ  
脱水時のレバー位置 (開放)  
約10分間ポンプ運転のまま待機



脱水完了後90度ボールバルブを濾過  
作業時のレバー位置 (閉鎖) へ戻す  
その後蓋を開けフィルター交換作業へ